

DRIP1 - E236 - E336 - E460 serial / série 4000 @ 4999

Product / Produit:	
Serial number / <i>Numéro de série</i> :	

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS SAVE THESE INSTRUCTIONS

#### DANGER

# TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS

## **TABLE OF CONTENTS**

(table des matières :page suivante)

Description	A-I
Introduction	A-2
Construction	A-2
Shipping	A-2
Installation warnings	A-4
Distances to respect	A-4
Installation	A-6
rower failure	A-0
Operation of the digital control	A-8
Troubleshooting	A-10
Oven maintenance and cleaning	A-12
Component parts	B-1
E236 Front	B-2
E460 Front	B-4
DRIP1 Top	B-6
E236 Top	B-8
E336 Top	B-10
E460 Top_	B-12
Warranty	

#### IMPORTANT INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ CONSERVEZ CE MANUEL D'INSTRUCTIONS

#### **DANGER**

# AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION SUIVRE CES INSTRUCTIONS AVEC SOIN

## TABLE DES MATIÈRES

Description	
Introduction	A-3
Construction	A-3
Expédition	A-3
Avertissement lors de l'installation	A-5
Distances à respecter	A-5
Installation	
Panne de courant	
Fonctionnement du contrôle digital	A-9
Dépannage	
Entretien et nettoyage de l'étuve	A-13
Pièces composantes	B-1
E236 Face	B-2
E460 Face	B-4
DRIP1 Dessus	B-6
E236 Dessus	B-8
E336 Dessus	B-10
E460 Dessus	B-12
Garantie	

SECTION A:
DESCRIPTION / DESCRIPTION

#### INTRODUCTION

This equipment is manufactured with first quality material by experienced technicians. Proper installation and maintenance will guarantee a reliable service for years to come.

A nameplate fixed to the front of the proofer specifies the serial number, model number, number of phase, amperage, voltage and frequency.

Drawings and replacement part numbers are included in this manual. The electrical diagram is affixed in the control panel located on the top of the proofer.

#### **ATTENTION**

DOYON is not responsible for damages to the property or the equipment caused by personnel who is not certified by known organisations. The customer is responsible for finding qualified technicians in electricity and plumbing for the installation of the oven.

#### **CONSTRUCTION**

You just bought the most advanced proofer in the world, the "DOYON" technology at its best. This proofer is manufactured using the highest quality components and material.

The DOYON equipments are designed with parts that are easy to find.

### **SHIPPING**

For your safety, this equipment has been verified by qualified technicians and carefully crated before shipment. The freight company assumes full responsibility concerning the delivery in good condition of the equipment in accepting to transport it.

#### **IMPORTANT**

#### RECEPTION OF THE MERCHANDISE

Take care to verify that the received equipment is not damaged before signing the delivery receipt. If a damage or a lost part is noticed, write it clearly on the receipt. If it is noticed after the carrier has left, contact immediately the freight company in order that they do their inspection.

We do not assume the responsibility for damages or losses that may occur during transportation.

### **INTRODUCTION**

Votre équipement est fabriqué avec des matériaux de première qualité par des techniciens d'expérience. Une utilisation normale et un entretien adéquat de l'équipement vous assureront plusieurs années de bon service.

Une plaque signalétique, située à l'avant de l'étuve, mentionne le numéro de série, le numéro du modèle, le nombre de phases, l'ampérage, le voltage et la fréquence.

Les dessins et les numéros de pièces de rechange sont inclus dans ce manuel. Le plan électrique est affiché dans la boîte de contrôle sur le dessus de l'étuve.

#### <u>ATTENTION</u>

Équipement Doyon Inc. ne peut être tenu responsable pour les dommages causés à la propriété ou à l'équipement par du personnel non certifié par des organismes accrédités. Le client a la responsabilité de retenir les services d'un technicien spécialisé en électricité et d'un plombier qualifié pour l'installation de l'étuve.

### **CONSTRUCTION**

Vous avez maintenant en votre possession l'étuve la plus performante présentement disponible sur le marché, une étuve utilisant la technologie "Doyon" à son meilleur. Cette étuve est fabriquée avec des matériaux de première qualité.

L'étuve DOYON est fabriquée avec des matériaux et pièces composantes facilement disponibles sur le marché.

## **EXPÉDITION**

Pour votre protection, cet équipement a été vérifié et emballé avec précaution par des techniciens qualifiés avant son expédition. La compagnie de transport assume la pleine responsabilité concernant la livraison de cet équipement en bon état en acceptant de le transporter.

#### **IMPORTANT**

## <u>RÉCEPTION DE LA MARCHANDISE</u>

Avant de signer le reçu de livraison, prenez soin de vérifier dès la réception si l'équipement n'est pas endommagé. Si un dommage ou une perte est détecté, écrivez-le clairement sur le reçu de livraison ou votre bon de transport et faites signer le livreur. Si le dommage est remarqué après le départ du transporteur, contactez immédiatement la compagnie de transport afin de leur permettre de constater les dommages causés.

Nous ne pouvons assumer la responsabilité pour les dommages ou les pertes qui pourraient survenir pendant le transport.

## **INSTALLATION WARNINGS**

#### **FOR YOUR SAFETY**

# DO NOT STORE OR USE GASOLINE OR OTHER FLAMMABLE VAPORS AND LIQUIDS IN THE VICINITY OF THIS OR ANY APPLIANCE.

#### **IMPORTANT**

#### **INSTALLATION AND SERVICE**

Installation and service must be done by specialized technicians. Contact a certified electrician and plumber for set up.

The proofer must be connected to the utility and electrically grounded in conformity to the effective local regulations. If these are not established, the oven must be connected according to the Canadian Electrical Code (CSA-C22.1-XX) or National Electrical Code (NFPA 70-XX). Refer to last edition year for XX.

## **DISTANCES TO RESPECT**

- Top of the proofer: a clearance of 24" to the ceiling must exist to permit maintenance.
- Back and sides:4" clearance.

### AVERTISSEMENT LORS DE L'INSTALLATION

#### **POUR VOTRE SÉCURITÉ**

NE PAS EMMAGASINER OU UTILISER D'ESSENCE OU AUTRES VAPEURS ET LIQUIDES INFLAMMABLES À PROXIMITÉ DE CET ÉQUIPEMENT OU DE TOUT AUTRE APPAREIL.

#### <u>IMPORTANT</u>

#### **INSTALLATION ET SERVICE**

L'installation et le service doivent être faits par un technicien spécialisé. Contactez un technicien spécialisé en électricité pour l'installation d'une prise de courant adéquate.

Cet appareil doit être branché et mis à la terre (grounded) conformément aux règlements effectifs de votre localité. Si aucune réglementation n'est établie, l'appareil doit être branché conformément au Code Canadien de l'électricité CSA 22.1-XX ou au Code National de l'Électricité NFPA 70-XX. Référez vous à l'année de la dernière édition pour XX.

## DISTANCES À RESPECTER

- Dessus de l'étuve : Il est obligatoire d'avoir au moins 24'' entre le dessus de l'étuve et le plafond afin d'effectuer le service.
- *Arrière et côtés de l'étuve : une distance de 4'' est nécessaire.*

### **INSTALLATION**

#### **IN GENERAL**

Take off the packaging material with care. Take off all the material used for packing and accessories.

If the equipment is delivered with casters, always lock them after installation and use flexible wire.

#### 1. To the electrician

Electrical supply installation must be in accordance with the electrical rating on the nameplate.

#### **WARNING**

The electrician must make sure that the supply cable does not come in contact with the oven top which becomes hot.

#### 2. To the plumber

This equipment is to be installed to comply with the applicable federal, state or local plumbing codes.

Connect the steam system (1/4 NPT) to the cold water distribution network.

We highly recommend to use a water softener to eliminate minerals in the water.

We suggest you to use CUNO # CFS6135 (Doyon part number PLF240).

#### **WARNING**

Do not adjust the needle valves, it has been done at the factory.

## **POWER FAILURE**

When the power comes back, the proofer will start automatically. Then it's recommended to turn OFF the unit to avoid it starting without supervision.

#### *INSTALLATION*

## EN GÉNÉRAL

Ouvrir avec soin l'emballage de votre équipement. Enlever tous les matériaux utilisés pour l'envelopper ainsi que les accessoires.

Si l'appareil est muni de roulettes, veuillez toujours les bloquer après l'installation et utiliser un cordon flexible.

#### 1. À l'électricien

L'installation de l'alimentation électrique des fours doit être conforme avec la source électrique spécifiée sur la plaque signalétique de l'appareil.

#### **AVERTISSEMENT**

L'électricien doit s'assurer que le câble d'alimentation ne touche pas le dessus du four à cause du degré élevé de chaleur dégagée par celui-ci.

#### 2. Au plombier

Relier le système de vapeur (1/4 NPT) au réseau de distribution d'eau froide.

Il est fortement recommandé d'installer un adoucisseur d'eau à l'entrée de l'appareil afin d'éliminer les minéraux dans l'eau.

Nous recommandons la marque CUNO # CFS6135 (numéro de pièce DOYON PLF240).

#### <u>AVERTISSEMENT</u>

Ne jamais changer l'ajustement des valves à aiguille pré-ajustées.

## **PANNE DE COURANT**

L'étuve est sécuritaire même lors d'une panne de courant. Lorsque l'alimentation revient, l'étuve se remet en marche automatiquement selon le réglage. Il est donc nécessaire de mettre le sélecteur à ''ARRÊT'' afin d'éviter que l'appareil redémarre sans surveillance.

#### **OPERATION OF THE DIGITAL CONTROL**

- 1. Turn the main switch "ON" (1).
- 2. The light inside the proofer will turn ON and the digital control will indicate a code. Then, "PREH" will flash.
- 3. "PREH" will be displayed on the control until it reaches the set temperature.
- 4. To check and modify:

<u>Temperature settings</u>: Press and hold down for 2 seconds the temperature key and

adjust with the UP and DOWN arrows. Then, press

temperature key to save data or " red " " to exit withou saving.

<u>Humidity settings</u>: Press and hold down for 2 seconds the humidity key and

adjust with the UP and DOWN arrows. Then, press humidity

key to save data or "red " to exit without saving.

5. When the control reaches the set parameters, "PREH" will disappear and the timer display will appear.

To start the timer, press " green ", the timer will stop blinking and start countdown.

At the end of the countdown an alarm will go off and " READY " will appear on the display.

Press " red " to stop the alarm.

6. When proofing cycle is completed, turn "OFF" (0) the switch.



When the proofer is not in operation, open the doors to let out the humidity and to prevent mould.

**P.S.** The doors should not be opened unnecessarily to conserve the heat and humidity in the proofer.

Every day cleaning of the water pan under the proofer's doors should be exercised.

## <u>FONCTIONNEMENT DU CONTRÔLE DIGITAL</u>

- 1. Placer l'interrupteur à "ON" (1).
- 2. La lumière à l'intérieur de l'étuve s'allumera et le contrôle digital affichera un code. Ensuite," PREH " clignotera.
- 3. Le contrôle affichera "PREH" jusqu'à ce que l'étuve atteigne les paramètres d'étuvage demandés.
- 4. Pour vérifier et modifier :

<u>La température</u>: Appuyer sur le bouton température pendant 2 secondes et ajuster avec la flèche HAUT et BAS. Ensuite, appuyer sur le bouton température pour sauvegarder les informations ou sur

rouge "pour quitter sans enregistrer.

<u>L'humidité</u>: Appuyer sur le bouton humidité pendant 2 secondes et ajuster avec la flèche HAUT et BAS. Ensuite, appuyer sur le bouton humidité

pour sauvegarder les informations ou sur " vouge " pour quitter sans enregistrer.

5. Lorsque ces paramètres seront atteints, "PREH" disparaîtra et le temps pré-ajusté de la minuterie s'affichera.

Pour démarrer la minuterie, appuyer sur le " vert ". Le temps sur la minuterie cessera de clignoter et commencera son décompte. À la fin du décompte, il y aura un signal sonore et "READY" s'affichera. Appuyer sur le " "rouge pour l'arrêter.

6. Quand l'utilisation est terminé, mettre l'interrupteur à "OFF" (0).



Lorsque l'étuve ne fonctionne pas, ouvrir les portes pour laisser sortir l'humidité afin de prévenir la formation de moisissure.

**N.B.** Bien fermer les portes et ne pas les ouvrir inutilement pour conserver la chaleur et la vapeur dans l'étuve.

Bien nettoyer à tous les jours le récupérateur d'eau situé en dessous de la porte.

## **TROUBLESHOOTING**

# BEFORE CALLING FOR SERVICE ANSWERS TO MOST FREQUENT QUESTIONS

Always cut off the main power before replacing any parts. Take care of water piping and electric cable.

**Control parts on the front:**To remove parts from front panels, you have to

go on the top of the unit. They are located on the top.

Control panel, proofer unit and refrigeration

unit:

Questions	Solutions
The unit does not turn on when installed.	Check if the light is on.
	Check if the proofer switch is on.
	Check the breaker of the building.
	Check the fuses on the front and in the electrical
	control panel.
The blower runs but the unit does not produce	Make sure that the thermostat is adjusted to the
heat.	desired temperature (over ambient temperature)
	and the pilot light is lit.
The blower runs but the unit does not produce	Make sure that the humidity control is set at
steam.	about 4.
	Check if you have water in the pan and if the pan
	is sit properly on the element.

## <u>DÉPANNAGE</u>

#### AVANT D'APPELER LE DÉPARTEMENT DE SERVICE SOLUTION AUX PROBLÈMES LES PLUS FRÉQUENTS

Toujours fermer l'approvisionnement du courant principal avant le remplacement de pièces. Prendre garde aux tuyaux de gaz et d'eau avant de déplacer l'étuve.

Les pièces de contrôle à l'avant: Pour enlever les pièces des panneaux avants, vous

devez aller sur le dessus de l'unité.

Panneau de contrôle, étuve et unité de Elles sont situées sur le dessus. réfrigération:

Problèmes	Solutions
L'étuve ne démarre pas lorsque installée.	Vérifier si la lumière est allumée. Vérifier si l'interrupteur de l'étuve est à la position "MARCHE". Vérifier les disjoncteurs du bâtiment. Vérifier les fusibles à l'avant et dans le panneau de contrôle électrique.
Le ventilateur fonctionne mais l'unité ne produit pas de chaleur.	Assurez-vous que le thermostat est ajusté à une température suffisamment élevée (au dessus de la température ambiante) et que la lampe témoin est allumée.
Le ventilateur fonctionne mais l'unité ne produit pas de vapeur.	Assurez-vous que le contrôle d'humidité est ajusté à environ 4. Vérifier s'il y a de l'eau dans le réservoir et si le réservoir est correctement placé sur l'élément.

## **OVEN MAINTENANCE AND CLEANING**

#### MAINTENANCE OF THE PROOFER

- It is recommended to use a water filter and to clean or replace it regularly to avoid accumulation of minerals inside the unit.
- Once a year or as needed, clean the reservoir of the proofer (see parts description for localisation).

Questions	Solutions
Clean the inside of the oven and proofer with	We recommend and sell:
water and soap.	Dirt Buster III
	Action foam cleaner
	Part number: NEB201
Clean the proofer exterior with a stainless	We recommend and sell:
steel cleaner.	Stainless steel cleaner
	SANY or CURTIS (comestible)
	Part number: NES201
Clean the proofer windows with products like	We recommend and sell:
Brasso or equivalents. They are copper	Wright's: Cream copper cleaner
cleaners but good for this use	J.A. Wright & Co.
	Part number: EXC300

## ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE L'ÉTUVE

#### ENTRETIEN DE L'UNITÉ

- Il est recommandé d'utiliser un filtre à eau et de le remplacer régulièrement pour réduire les accumulations de calcaire dans l'unité.
- Une fois par année ou au besoin, nettoyer l'unité de vapeur de l'étuve. (Voir description des pièces pour le localiser.)

Étape par étape	Solutions
Nettoyer l'intérieur du four et de l'étuve avec de	Produit recommandé:
l'eau et un détergent.	Dirt Buster III
_	Nettoyant à four à action moussante
	No de pièce: NEB201
Nettoyer l'extérieur de l'étuve avec un produit	Produit recommandé:
d'entretien pour l'acier inoxydable.	Nettoyeur pour acier inoxydable
-	No de pièce: NES201
Nettoyer les vitres du four avec du Brasso ou un	Produit recommandé:
produit équivalent. Bien que ce soit des	Nettoyeur pour vitres de four
nettoyeurs à cuivre, ils s'avèrent très efficaces.	No de pièce: EXC300

#### ENTRETIEN: UNITE D'EVAPORATION

MAINTENANCE: WATER COMPARTMENT

NETTOYER LE COMPARTIMENT A VAPEUR REGULIEREMENT : (3-6 MOIS)

COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE PRINCIPALE.

DEVISSER ET ENLEVER LE COUVERT DE L'UNITE DE VAPEUR.

VIDER L'EAU DU COMPARTIMENT A VAPEUR.

NETTOYER L'INTERIEUR; ENLEVER LA BOUE

ET LES MINERAUX ACCUMULES QUI POURRAIENT EMPECHER

L'INTERRUPTEUR DE NIVEAU DE FONCTIONNER NORMALEMENT.


ALLEZ-Y DELICATEMENT POUR NE PAS L'ENDOMMAGER.

AFIN DE PROLONGER LA VIE DES COMPOSANTES DU GENERATEUR DE VAPEUR, VOIR À INSTALLER UN FILTRE À EAU DE QUALITE QUI PEUT BLOQUER LES MINERAUX TEL QUE LE CALCAIRE.

CLEAN WATER PAN REGULARLY : (3-6 MONTH)


DISCONNECT THE MAIN POWER FROM THE UNIT.
UNSCREW AND REMOVE THE COVER OF THE STEAM UNIT.
EMPTY THE COMPARTMENT.
CLEAN THE INSIDE, TAKE OUT THE MUD, SALT
AND MINERALS THAT CAN JAM THE LEVEL
SWITCH. TAKE CARE NOT TO BREAK IT.

INSTALL A GOOD QUALITY WATER FILTER
TO EXTEND LIFE OF THE STEAM GENERATOR.




DESSUS TOP

SECTION B:
COMPONENT PARTS / PIÈCES COMPOSANTES



Item	Part Number	Description	Quantity
1	ELB096	5A BREAKER	1
2	ELT540	ELECTRONIC RELATIVE HUMIDITY CONTROL	1
AND	ELT542	DECAL FOR ELT540	1
3	ELI402	BLACK SELECTOR 2 POS.	1
AND	ELI406	BASE WITH 1NO	1
4	ELF660	VAPOR TYPE FIXTURE	1
5	ELA275	BULB 60W 130V	1
AND	ELF650	PLASTIC BULB PROTECTOR	1
6	QUP520	MAGNETIC HANDLE	2
7	P2969E	PROOFER DOOR 29 x 69 1/4	2
AND	QUE500	DOOR GASKET(15`)	2
8	QUP320	DOOR HINGE	6

Item	Numéro Pièce	Description	Quantité
1	ELB096	DISJONCTEUR 5A	1
2	<i>ELT540</i>	CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE D'HUMIDITÉ RELATIVE	1
ET	ELT542	<i>DÉCALE POUR ELT540</i>	1
3	ELI402	SÉLECTEUR 2 POS. NOIR	1
ET	ELI406	BASE AVEC 1NO	1
4	<i>ELF660</i>	FIXATION DE LUMIERE ETANCHE	1
5	ELA275	AMPOULE INCANDESCENTE 60W 130V	1
ET	<i>ELF650</i>	PROTECTEUR DE PLASTIQUE POUR LUMIERE	1
6	QUP520	POIGNÉE MAGNÉTIQUE	2
7	P2969E	PORTE D`ÉTUVE 29 x 69 1/4	2
ET	QUE500	EXTRUSION DE SILICONE(15`)	2
8	QUP320	PENTURE DE PORTE	6




Item	Part Number	Description	Quantity
1	ELT541	PROBE FOR ELT540	1
2	ELB096	5A BREAKER	1
3	ELT540	ELECTRONIC RELATIVE HUMIDITY CONTROL	1
AND	ELT542	DECAL FOR ELT540	1
4	ELI402	BLACK SELECTOR 2 POS.	1
AND	ELI406	BASE WITH 1NO	1
5	ELF660	VAPOR TYPE FIXTURE	1
6	ELA275	BULB 60W 130V	1
AND	ELF650	PLASTIC BULB PROTECTOR	1
7	QUP520	MAGNETIC HANDLE	2
8	P2969E	PROOFER DOOR 29 x 69 1/4	2
AND	QUE500	DOOR GASKET(15`)	2
9	QUP320	DOOR HINGE	6

Item	Numéro Pièce	Description	Quantité
1	ELT541	<i>SONDE POUR ELT540</i>	1
2	ELB096	DISJONCTEUR 5 Amps.	1
3	<i>ELT540</i>	CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE D'HUMIDITÉ RELATIVE	1
ET	ELT542	<i>DÉCALE POUR ELT540</i>	1
4	ELI402	SÉLECTEUR 2 POS. NOIR	1
ET	ELI406	BASE AVEC 1NO	1
5	<i>ELF660</i>	FIXATION DE LUMIERE ETANCHE	1
6	ELA275	AMPOULE INCANDESCENTE 60W 130V	1
ET	<i>ELF650</i>	PROTECTEUR DE PLASTIQUE POUR LUMIERE	1
7	QUP520	POIGNÉE MAGNÉTIQUE	2
8	P2969E	PORTE D`ÉTUVE 29 x 69 1/4	2
ET	QUE500	EXTRUSION DE SILICONE(15`)	2
9	<i>QUP320</i>	PENTURE DE PORTE	6


Item	Part Number	Description	Quantity
1	ELM731	MOTOR BLOWER 115 CFM	1
2	ELE166	IMMERSION ELEMENT 208V 1500W	1
OR	ELE167	IMMERSION ELEMENT 240V 1500W	1
OR	ELE165	IMMERSION ELEMENT 120V 1500W	1
3	ELE134	COIL ELEMENT 240V 4000W	1
OR	ELE133	COIL ELEMENT 208V 4000W	1
OR	ELE130	COIL ELEMENT 120V 1500W	2
4	QUF350	ELECTRIC FLOAT	1
5	ELS887	SOLENOID VALVE WITH DIN CONNECTION	1
		110/120V 50/60HZ	
OR	ELS888	SOLENOID VALVE WITH DIN CONNECTION	1
		220/240V 50/60HZ	
6	PLF100	WATER FILTER	1
7	ELV590	NEEDLE VALVE	1
8	ELL050	GROUND LUG	1
9	ELB072	TERMINAL BLOCK 3P 175A	1
10	ELC615	RELAY 10A 2P COIL 110V	1
AND	ELC617	BASE	1
11	ELB081	20A DOUBLE BREAKER	1
12	ELB082	30A DOUBLE BREAKER	1
13	ELC908	HEATING CONTACTOR	2
14	ELM735	SOLID STATE TIMER ICM	1
15	ELC640	CONTROL RELAY BASE	1
AND	ELC630	CONTROL RELAY 12A COIL 120V	1
16	ELT541	PROBE FOR ELT540	1

Item	Numéro Pièce	Description	Quantité
1	ELM731	VENTILATEUR 115 CFM	1
2	ELE166	ÉLÉMENT IMMERSION 208V 1500W	1
OU	ELE167	ÉLÉMENT IMMERSION 240V 1500W	1
OU	ELE165	ÉLÉMENT IMMERSION 120V 1500W	1
3	ELE134	ÉLÉMENT BOUDIN 240V 4000W	1
OU	ELE133	ÉLÉMENT BOUDIN 208V 4000W	1
OU	ELE130	ÉLÉMENT BOUDIN 120V 1500W	2
4	QUF350	INTERRUPTEUR À NIVEAU D'EAU	1
5	ELS887	<i>VALVE À SOLENOÏDE AVEC CONNECTION DIN 110/120V</i>	1
		<i>50/60HZ</i>	
OU	ELS888	<i>VALVE À SOLENOÏDE AVEC CONNECTION DIN 220/240V</i>	1
		50/60HZ	
6	PLF100	FILTRE À EAU	1
7	ELV590	VALVE À POINTEAU	1
8	ELL050	TERMINAL DE MISE À LA TERRE	1
9	ELB072	BLOC TERMINAL 3P 175A	1
10	ELC615	RELAIS 10A 2P BOBINE 110V	1
ET	ELC617	BASE	1
11	ELB081	DISJONCTEUR DOUBLE 20A	1
12	ELB082	DISJONCTEUR DOUBLE 30A	1
13	<i>ELC908</i>	CONTACTEUR D'ÉLÉMENTS	2
14	<i>ELM735</i>	MINUTERIE ICM	1
15	ELC640	BASE POUR RELAIS	1
ET	ELC630	RELAIS DE CONTRÔLE 12A BOBINE 120V	1
16	ELT541	SONDE POUR ELT540	1




Item	Part Number	Description	Quantity
1	ELM731	MOTOR BLOWER 115 CFM	1
2	ELE168	IMMERSION ELEMENT 240V 3000W	1
OR	ELE169	IMMERSION ELEMENT 208V 3000W	1
3	ELE134	COIL ELEMENT 240V 4000W	1
OR	ELE133	COIL ELEMENT 208V 4000W	1
4	QUF350	ELECTRIC FLOAT	1
5	ELS887	SOLENOID VALVE WITH DIN CONNECTION	1
		110/120V 50/60HZ	
OR	ELS888	SOLENOID VALVE WITH DIN CONNECTION	1
		220/240V 50/60HZ	
6	PLF100	WATER FILTER	1
7	ELV590	NEEDLE VALVE	1
8	ELL050	GROUND LUG	1
9	ELB072	TERMINAL BLOCK 3P 175A	1
10	ELC615	RELAY 10A 2P COIL 110V	1
AND	ELC617	BASE	1
11	ELB081	20A DOUBLE BREAKER	1
12	ELB082	30A DOUBLE BREAKER	1
13	ELC908	HEATING CONTACTOR	2
14	ELM735	SOLID STATE TIMER ICM	1
15	ELC640	CONTROL RELAY BASE	1
AND	ELC630	CONTROL RELAY 12A COIL 120V	1
16	ELT541	PROBE FOR ELT540	1

Item	Numéro Pièce	Description	Quantité
1	ELM731	VENTILATEUR 115 CFM	1
2	<i>ELE168</i>	ÉLÉMENT IMMERSION 240V 3000W	1
OU	<i>ELE169</i>	ÉLÉMENT IMMERSION 208V 3000W	1
3	ELE134	ÉLÉMENT BOUDIN 240V 4000W	1
OU	ELE133	ÉLÉMENT BOUDIN 208V 4000W	1
4	QUF350	INTERRUPTEUR À NIVEAU D'EAU	1
5	ELS887	<i>VALVE À SOLENOÏDE AVEC CONNECTION DIN 110/120V</i>	1
		50/60HZ	
OU	ELS888	<i>VALVE À SOLENOÏDE AVEC CONNECTION DIN 220/240V</i>	1
		50/60HZ	
6	<i>PLF100</i>	FILTRE À EAU	1
7	ELV590	<i>VALVE À POINTEAU</i>	1
8	ELL050	TERMINAL DE MISE À LA TERRE	1
9	ELB072	BLOC TERMINAL 3P 175A	1
10	ELC615	RELAIS 10A 2P BOBINE 110V	1
ET	ELC617	BASE	1
11	ELB081	DISJONCTEUR DOUBLE 20A	1
12	ELB082	DISJONCTEUR DOUBLE 30A	1
13	<i>ELC908</i>	CONTACTEUR D'ÉLÉMENTS	2
14	ELM735	MINUTERIE ICM	1
15	ELC640	BASE POUR RELAIS	1
ET	ELC630	RELAIS DE CONTRÔLE 12A BOBINE 120V	1
16	ELT541	SONDE POUR ELT540	1




1	Part Number	Description	
	ELE116	COIL ELEMENT 240V 2000W	
OR	ELE106	COIL ELEMENT 208V 2000W	2
2	ELM731	MOTOR BLOWER 115 CFM	1
3	ELE168	IMMERSION ELEMENT 240V 3000W	1
OR	ELE169	IMMERSION ELEMENT 208V 3000W	1
4	QUF350	ELECTRIC FLOAT	1
5	ELS887	SOLENOID VALVE WITH DIN CONNECTION	1
		110/120V 50/60HZ	
OR	ELS888	SOLENOID VALVE WITH DIN CONNECTION	1
		220/240V 50/60HZ	
6	PLF100	WATER FILTER	1
7	ELV590	NEEDLE VALVE	1
8	ELL050	GROUND LUG	1
9	ELB072	TERMINAL BLOCK 3P 175A	1
OR	ELB071	TERMINAL BLOCK 2P 175A 1PHASE	1
10	ELC615	RELAY 10A 2P COIL 110V	1
AND	ELC617	BASE	1
11	ELB081	20A DOUBLE BREAKER	1
12	ELB082	30A DOUBLE BREAKER	1
13	ELC908	HEATING CONTACTOR	2
14	ELM735	SOLID STATE TIMER ICM	1
15	ELT720	TRANSFORMER 240/120V 200VA(MODEL 220V 50Hz )	1
16	ELC640	CONTROL RELAY BASE	1
AND	ELC630	CONTROL RELAY 12A COIL 120V	1
17	ELT541	PROBE FOR ELT540	1
Item	Numéro Pièce		Quantité
l l	ELE116	Description ÉLÉMENT BOUDIN 240V 2000W	2
OU	ELETTO ELETTO	ÉLÉMENT BOUDIN 244V 2000W ÉLÉMENT BOUDIN 208V 2000W	2
	ELEI00		
2	EI M731	VENTILATEUR 115 CEM	
2	ELM731	VENTILATEUR 115 CFM ÉLÉMENT IMMERSION 240V 3000W	1
3	ELE168	ÉLÉMENT IMMERSION 240V 3000W	1 1
3 OU	ELE168 ELE169	ÉLÉMENT IMMERSION 240V 3000W ÉLÉMENT IMMERSION 208V 3000W	1 1 1
3 OU 4	ELE168 ELE169 QUF350	ÉLÉMENT IMMERSION 240V 3000W ÉLÉMENT IMMERSION 208V 3000W INTERRUPTEUR À NIVEAU D'EAU	1 1
3 OU	ELE168 ELE169	ÉLÉMENT IMMERSION 240V 3000W ÉLÉMENT IMMERSION 208V 3000W INTERRUPTEUR À NIVEAU D'EAU VALVE À SOLENOÏDE AVEC CONNECTION DIN 110/120V	1 1 1
3 OU 4 5	ELE168 ELE169 QUF350 ELS887	ÉLÉMENT IMMERSION 240V 3000W ÉLÉMENT IMMERSION 208V 3000W INTERRUPTEUR À NIVEAU D'EAU VALVE À SOLENOÏDE AVEC CONNECTION DIN 110/120V 50/60HZ	1 1 1 1 1
3 OU 4	ELE168 ELE169 QUF350	ÉLÉMENT IMMERSION 240V 3000W ÉLÉMENT IMMERSION 208V 3000W INTERRUPTEUR À NIVEAU D'EAU VALVE À SOLENOÏDE AVEC CONNECTION DIN 110/120V 50/60HZ VALVE À SOLENOÏDE AVEC CONNECTION DIN 220/240V	1 1 1
3 OU 4 5	ELE168 ELE169 QUF350 ELS887 ELS888	ÉLÉMENT IMMERSION 240V 3000W ÉLÉMENT IMMERSION 208V 3000W INTERRUPTEUR À NIVEAU D'EAU VALVE À SOLENOÏDE AVEC CONNECTION DIN 110/120V 50/60HZ VALVE À SOLENOÏDE AVEC CONNECTION DIN 220/240V 50/60HZ	1 1 1 1 1
3 OU 4 5 OU 6	ELE168 ELE169 QUF350 ELS887  ELS888  PLF100	ÉLÉMENT IMMERSION 240V 3000W ÉLÉMENT IMMERSION 208V 3000W INTERRUPTEUR À NIVEAU D'EAU VALVE À SOLENOÏDE AVEC CONNECTION DIN 110/120V 50/60HZ VALVE À SOLENOÏDE AVEC CONNECTION DIN 220/240V 50/60HZ FILTRE À EAU	1 1 1 1 1
3 OU 4 5 OU 6 7	ELE168 ELE169 QUF350 ELS887  ELS888  PLF100 ELV590	ÉLÉMENT IMMERSION 240V 3000W ÉLÉMENT IMMERSION 208V 3000W INTERRUPTEUR À NIVEAU D'EAU  VALVE À SOLENOÏDE AVEC CONNECTION DIN 110/120V 50/60HZ  VALVE À SOLENOÏDE AVEC CONNECTION DIN 220/240V 50/60HZ  FILTRE À EAU  VALVE À POINTEAU	1 1 1 1 1 1
3 OU 4 5 OU 6 7 8	ELE168 ELE169 QUF350 ELS887  ELS888  PLF100 ELV590 ELL050	ÉLÉMENT IMMERSION 240V 3000W ÉLÉMENT IMMERSION 208V 3000W INTERRUPTEUR À NIVEAU D'EAU VALVE À SOLENOÏDE AVEC CONNECTION DIN 110/120V 50/60HZ VALVE À SOLENOÏDE AVEC CONNECTION DIN 220/240V 50/60HZ FILTRE À EAU VALVE À POINTEAU TERMINAL DE MISE À LA TERRE	1 1 1 1 1 1
3 OU 4 5 OU 6 7 8 9	ELE168 ELE169 QUF350 ELS887  ELS888  PLF100 ELV590 ELL050 ELB072	ÉLÉMENT IMMERSION 240V 3000W ÉLÉMENT IMMERSION 208V 3000W INTERRUPTEUR À NIVEAU D'EAU VALVE À SOLENOÏDE AVEC CONNECTION DIN 110/120V 50/60HZ VALVE À SOLENOÏDE AVEC CONNECTION DIN 220/240V 50/60HZ FILTRE À EAU VALVE À POINTEAU TERMINAL DE MISE À LA TERRE BLOC TERMINAL 3P 175A	1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 OU 4 5 OU 6 7 8 9 OU	ELE168 ELE169 QUF350 ELS887  ELS888  PLF100 ELV590 ELL050 ELB072 ELB071	ÉLÉMENT IMMERSION 240V 3000W ÉLÉMENT IMMERSION 208V 3000W INTERRUPTEUR À NIVEAU D'EAU  VALVE À SOLENOÏDE AVEC CONNECTION DIN 110/120V 50/60HZ  VALVE À SOLENOÏDE AVEC CONNECTION DIN 220/240V 50/60HZ  FILTRE À EAU VALVE À POINTEAU TERMINAL DE MISE À LA TERRE BLOC TERMINAL 3P 175A BLOC TERMINAL 2P 175A	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 OU 4 5 OU 6 7 8 9 OU 10	ELE168 ELE169 QUF350 ELS887  ELS888  PLF100 ELV590 ELL050 ELB072 ELB071 ELC615	ÉLÉMENT IMMERSION 240V 3000W ÉLÉMENT IMMERSION 208V 3000W INTERRUPTEUR À NIVEAU D'EAU  VALVE À SOLENOÏDE AVEC CONNECTION DIN 110/120V 50/60HZ  VALVE À SOLENOÏDE AVEC CONNECTION DIN 220/240V 50/60HZ  FILTRE À EAU  VALVE À POINTEAU  TERMINAL DE MISE À LA TERRE  BLOC TERMINAL 3P 175A  BLOC TERMINAL 2P 175A  RELAIS 10A 2P BOBINE 110V	
3 OU 4 5 OU 6 7 8 9 OU 10 ET	ELE168 ELE169 QUF350 ELS887  ELS888  PLF100 ELV590 ELL050 ELB072 ELB071 ELC615 ELC617	ÉLÉMENT IMMERSION 240V 3000W ÉLÉMENT IMMERSION 208V 3000W INTERRUPTEUR À NIVEAU D'EAU VALVE À SOLENOÏDE AVEC CONNECTION DIN 110/120V 50/60HZ VALVE À SOLENOÏDE AVEC CONNECTION DIN 220/240V 50/60HZ FILTRE À EAU VALVE À POINTEAU TERMINAL DE MISE À LA TERRE BLOC TERMINAL 3P 175A BLOC TERMINAL 2P 175A RELAIS 10A 2P BOBINE 110V BASE	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 OU 4 5 OU 6 7 8 9 OU 10 ET 11	ELE168 ELE169 QUF350 ELS887  ELS888  PLF100 ELV590 ELL050 ELB072 ELB071 ELC615 ELC617 ELB081	ÉLÉMENT IMMERSION 240V 3000W ÉLÉMENT IMMERSION 208V 3000W INTERRUPTEUR À NIVEAU D'EAU  VALVE À SOLENOÏDE AVEC CONNECTION DIN 110/120V 50/60HZ  VALVE À SOLENOÏDE AVEC CONNECTION DIN 220/240V 50/60HZ  FILTRE À EAU VALVE À POINTEAU TERMINAL DE MISE À LA TERRE BLOC TERMINAL 3P 175A BLOC TERMINAL 2P 175A RELAIS 10A 2P BOBINE 110V  BASE DISJONCTEUR DOUBLE 20A	
3 OU 4 5 OU 6 7 8 9 OU 10 ET 11 12	ELE168 ELE169 QUF350 ELS887  ELS888  PLF100 ELV590 ELL050 ELB072 ELB071 ELC615 ELC617 ELB081 ELB082	ÉLÉMENT IMMERSION 240V 3000W ÉLÉMENT IMMERSION 208V 3000W INTERRUPTEUR À NIVEAU D'EAU  VALVE À SOLENOÏDE AVEC CONNECTION DIN 110/120V 50/60HZ  VALVE À SOLENOÏDE AVEC CONNECTION DIN 220/240V 50/60HZ  FILTRE À EAU VALVE À POINTEAU  TERMINAL DE MISE À LA TERRE BLOC TERMINAL 3P 175A BLOC TERMINAL 2P 175A RELAIS 10A 2P BOBINE 110V BASE  DISJONCTEUR DOUBLE 20A DISJONCTEUR DOUBLE 30A	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 OU 4 5 OU 6 7 8 9 OU 10 ET 11 12 13	ELE168 ELE169 QUF350 ELS887  ELS888  PLF100 ELV590 ELL050 ELB072 ELB071 ELC615 ELC617 ELB081 ELB082 ELC908	ÉLÉMENT IMMERSION 240V 3000W ÉLÉMENT IMMERSION 208V 3000W INTERRUPTEUR À NIVEAU D'EAU  VALVE À SOLENOÏDE AVEC CONNECTION DIN 110/120V 50/60HZ  VALVE À SOLENOÏDE AVEC CONNECTION DIN 220/240V 50/60HZ  FILTRE À EAU  VALVE À POINTEAU  TERMINAL DE MISE À LA TERRE  BLOC TERMINAL 3P 175A BLOC TERMINAL 2P 175A RELAIS 10A 2P BOBINE 110V  BASE  DISJONCTEUR DOUBLE 20A DISJONCTEUR DOUBLE 30A CONTACTEUR D'ÉLÉMENTS	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
3 OU 4 5 OU 6 7 8 9 OU 10 ET 11 12 13 14	ELE168 ELE169 QUF350 ELS887  ELS888  PLF100 ELV590 ELL050 ELB072 ELB071 ELC615 ELC617 ELB081 ELB082 ELC908 ELM735	ÉLÉMENT IMMERSION 240V 3000W ÉLÉMENT IMMERSION 208V 3000W INTERRUPTEUR À NIVEAU D'EAU VALVE À SOLENOÏDE AVEC CONNECTION DIN 110/120V 50/60HZ VALVE À SOLENOÏDE AVEC CONNECTION DIN 220/240V 50/60HZ FILTRE À EAU VALVE À POINTEAU TERMINAL DE MISE À LA TERRE BLOC TERMINAL 3P 175A BLOC TERMINAL 2P 175A RELAIS 10A 2P BOBINE 110V BASE DISJONCTEUR DOUBLE 20A DISJONCTEUR DOUBLE 30A CONTACTEUR D'ÉLÉMENTS MINUTERIE ICM	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
3 OU 4 5 OU 6 7 8 9 OU 10 ET 11 12 13	ELE168 ELE169 QUF350 ELS887  ELS888  PLF100 ELV590 ELL050 ELB072 ELB071 ELC615 ELC617 ELB081 ELB082 ELC908	ÉLÉMENT IMMERSION 240V 3000W ÉLÉMENT IMMERSION 208V 3000W INTERRUPTEUR À NIVEAU D'EAU VALVE À SOLENOÏDE AVEC CONNECTION DIN 110/120V 50/60HZ VALVE À SOLENOÏDE AVEC CONNECTION DIN 220/240V 50/60HZ FILTRE À EAU VALVE À POINTEAU TERMINAL DE MISE À LA TERRE BLOC TERMINAL 3P 175A BLOC TERMINAL 2P 175A RELAIS 10A 2P BOBINE 110V BASE DISJONCTEUR DOUBLE 20A DISJONCTEUR DOUBLE 30A CONTACTEUR D'ÉLÉMENTS MINUTERIE ICM TRANSFORMATEUR 240/120V 200VA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
3 OU 4 5 OU 6 7 8 9 OU 10 ET 11 12 13 14 15	ELE168 ELE169 QUF350 ELS887  ELS888  PLF100 ELV590 ELL050 ELB072 ELB071 ELC615 ELC617 ELB081 ELB082 ELC908 ELM735 ELT720	ÉLÉMENT IMMERSION 240V 3000W ÉLÉMENT IMMERSION 208V 3000W INTERRUPTEUR À NIVEAU D'EAU VALVE À SOLENOÏDE AVEC CONNECTION DIN 110/120V 50/60HZ VALVE À SOLENOÏDE AVEC CONNECTION DIN 220/240V 50/60HZ FILTRE À EAU VALVE À POINTEAU TERMINAL DE MISE À LA TERRE BLOC TERMINAL 3P 175A BLOC TERMINAL 2P 175A RELAIS 10A 2P BOBINE 110V BASE DISJONCTEUR DOUBLE 20A DISJONCTEUR DOUBLE 30A CONTACTEUR D'ÉLÉMENTS MINUTERIE ICM TRANSFORMATEUR 240/120V 200VA (MODELE 220V 50Hz)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 OU 4 5 OU 6 7 8 9 OU 10 ET 11 12 13 14 15	ELE168 ELE169 QUF350 ELS887  ELS888  PLF100 ELV590 ELL050 ELB072 ELB071 ELC615 ELC617 ELB081 ELB082 ELC908 ELM735 ELT720  ELC640	ÉLÉMENT IMMERSION 240V 3000W  ÉLÉMENT IMMERSION 208V 3000W  INTERRUPTEUR À NIVEAU D'EAU  VALVE À SOLENOÏDE AVEC CONNECTION DIN 110/120V  50/60HZ  VALVE À SOLENOÏDE AVEC CONNECTION DIN 220/240V  50/60HZ  FILTRE À EAU  VALVE À POINTEAU  TERMINAL DE MISE À LA TERRE  BLOC TERMINAL 3P 175A  BLOC TERMINAL 2P 175A  RELAIS 10A 2P BOBINE 110V  BASE  DISJONCTEUR DOUBLE 20A  DISJONCTEUR DOUBLE 30A  CONTACTEUR D'ÉLÉMENTS  MINUTERIE ICM  TRANSFORMATEUR 240/120V 200VA  (MODELE 220V 50Hz)  BASE POUR RELAIS	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 OU 4 5 OU 6 7 8 9 OU 10 ET 11 12 13 14 15	ELE168 ELE169 QUF350 ELS887  ELS888  PLF100 ELV590 ELL050 ELB072 ELB071 ELC615 ELC617 ELB081 ELB082 ELC908 ELM735 ELT720	ÉLÉMENT IMMERSION 240V 3000W ÉLÉMENT IMMERSION 208V 3000W INTERRUPTEUR À NIVEAU D'EAU VALVE À SOLENOÏDE AVEC CONNECTION DIN 110/120V 50/60HZ VALVE À SOLENOÏDE AVEC CONNECTION DIN 220/240V 50/60HZ FILTRE À EAU VALVE À POINTEAU TERMINAL DE MISE À LA TERRE BLOC TERMINAL 3P 175A BLOC TERMINAL 2P 175A RELAIS 10A 2P BOBINE 110V BASE DISJONCTEUR DOUBLE 20A DISJONCTEUR DOUBLE 30A CONTACTEUR D'ÉLÉMENTS MINUTERIE ICM TRANSFORMATEUR 240/120V 200VA (MODELE 220V 50Hz)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



Item	Part Number	Description	Quantity
1	ELM763	MOTOR BLOWER 120V 265 CFM	1
2	ELE168	IMMERSION ELEMENT 240V 3000W	1
OR	ELE169	IMMERSION ELEMENT 208V 3000W	1
3	ELE132	COIL ELEMENT 240V 1500W	1
OR	ELE131	COIL ELEMENT 208V 1500W	1
4	ELE134	COIL ELEMENT 240V 4000W	1
OR	ELE133	COIL ELEMENT 208V 4000W	1
5	QUF350	ELECTRIC FLOAT	1
6	ELS887	SOLENOID VALVE WITH DIN CONNECTION110/120V	1
OR	ELS888	SOLENOID VALVE WITH DIN CONNECTION 220/240V	1
7	PLF100	WATER FILTER	1
8	ELV590	NEEDLE VALVE	1
9	ELL050	GROUND LUG	1
10	ELB072	TERMINAL BLOCK 3P 175A	1
11	ELC615	RELAY 10A 2P COIL 110V	1
AND	ELC617	BASE	1
12	ELB081	20A DOUBLE BREAKER	1
13	ELB084	40A DOUBLE BREAKER	1
14	ELC908	HEATING CONTACTOR	1
15	ELM735	SOLID STATE TIMER ICM	1
16	ELT728	XFO 120>240V A 120>240V 500 VA 50 HZ(MODEL 220V	1
		50Hz ONLY)	
17	ELC908	HEATING CONTACTOR	1
18	ELC640	CONTROL RELAY BASE	1
AND	ELC630	CONTROL RELAY 12A COIL 120V	1

Item	Numéro Pièce	Description	Quantité
1	<i>ELM763</i>	<i>VENTILATEUR 120V 265 CFM</i>	1
2	ELE168	ÉLÉMENT IMMERSION 240V 3000W	1
OU	ELE169	ÉLÉMENT IMMERSION 208V 3000W	1
3	ELE132	ÉLÉMENT BOUDIN 240V 1500W	1
OU	ELE131	ÉLÉMENT BOUDIN 208V 1500W	1
4	ELE134	ÉLÉMENT BOUDIN 240V 4000W	1
OU	ELE133	ÉLÉMENT BOUDIN 208V 4000W	1
5	QUF350	INTERRUPTEUR À NIVEAU D'EAU	1
6	ELS887	<i>VALVE À SOLENOÏDE AVEC CONNECTION DIN 110/120V</i>	1
OU	ELS888	<i>VALVE À SOLENOÏDE AVEC CONNECTION DIN 220/240V</i>	1
7	PLF100	FILTRE À EAU	1
8	ELV590	VALVE À POINTEAU	1
9	ELL050	TERMINAL DE MISE À LA TERRE	1
10	ELB072	BLOC TERMINAL 3P 175A	1
11	ELC615	RELAIS 10A 2P BOBINE 110V	1
ET	ELC617	BASE	1
12	ELB081	DISJONCTEUR DOUBLE 20A	1
13	ELB084	DISJONCTEUR DOUBLE 40 AMP.	1
14	<i>ELC908</i>	CONTACTEUR D'ÉLÉMENTS	1
15	<i>ELM735</i>	MINUTERIE ICM	1
16	ELT728	XFO 120>240V A 120>240V 500 VA 50 HZ(MODELE 220V	1
		50Hz SEUL.)	
17	ELC908	CONTACTEUR D'ÉLÉMENTS	1
18	ELC640	BASE POUR RELAIS	1
ET	ELC630	RELAIS DE CONTRÔLE 12A BOBINE 120V	1



# **LIMITED WARRANTY**

(Continental United States Of America And Canada Only)

Doyon Equipment Inc. guarantees to the original purchaser only that its product are free of defects in material and workmanship, under normal use.

This warranty does not cover any light bulbs, thermostat calibration or defects due to or resulting from handling, abuse, misuse, nor shall it extend to any unit from which the serial number has been removed or altered, or modifications made by unauthorised service personnel or damage by flood, fire or other acts of God. Nor will this warranty apply as regards to the immersion element damaged by hard water.

The extent of the manufacturer's obligation under this warranty shall be limited to the replacement or repair of defective parts within the warranty period. The decision of the acceptance of the warranty will be made by Doyon Equipment service department, which decision will be final.

The purchaser is responsible for having the equipment properly installed, operated under normal conditions with proper supervision and to perform periodic preventive maintenance.

If any parts are proven defective during the period of one year from date of purchase, Doyon Equipment Inc. hereby guarantees to replace, without charge, F.O.B. Linière, Quebec, Canada, such part or parts.

Doyon Equipment Inc will pay the reasonable labour charges in connection with the replacement parts occurring within one year from purchase date. Travel over 50 miles, holiday or overtime charges are not covered. After one year from purchase date, all labour and transportation charges in connection with replacement parts will be the purchaser's responsibility.

Doyon Equipment Inc. does hereby exclude and shall not be liable to purchaser for any consequential or incidental damages including, but not limited to, damages to property, damages for loss of use, loss of time, loss of profits or income, resulting from any breach or warranty.

In no case, shall this warranty apply outside Canada and continental United States unless the purchaser has a written agreement from Doyon Equipment Inc.

# GARANTIE LIMITÉE

(Pour le Canada et les États continentaux des États-Unis)

Équipement Doyon Inc. garantit ses produits à l'acheteur original, contre tout défaut de matériaux ou de fabrication, en autant qu'ils aient été utilisés de façon normale.

Cette garantie ne s'applique cependant pas sur les ampoules, les calibrations de température, tout défaut dû ou résultant d'une mauvaise manipulation, d'un emploi abusif ou d'un mauvais usage. La garantie ne s'applique pas non plus sur tout équipement dont le numéro de série aurait été enlevé ou altéré, tout produit modifié par du personnel de service non autorisé, endommagé par une inondation, un feu ou tout autre acte de Dieu, ni sur les éléments immergés endommagés par l'eau dure.

L'étendue des obligations du manufacturier, selon cette garantie, est le remplacement ou la réparation des pièces défectueuses durant la période de garantie. L'acceptation de la garantie sera faite par le département de service d'Équipement Doyon Inc. Cette décision sera définitive.

L'acheteur est responsable de faire installer son équipement adéquatement, de l'opérer sous des conditions normales d'utilisation avec une bonne supervision, ainsi que d'effectuer un entretien préventif périodique.

Dans le cas où les pièces s'avéreraient défectueuses durant une période d'un an à partir de la date d'achat, Équipement Doyon Inc. s'engage à les remplacer, sans frais, F.O.B. Linière, Québec, Canada.

Équipement Doyon Inc. couvrira les frais raisonnables de main-d'œuvre reliés au remplacement des pièces, pour une période d'un an à partir de la date d'achat. Toutefois, les frais encourus pour les déplacements au-delà de 50 milles, le temps supplémentaire et les jours de congé ne sont pas couverts. Au-delà d'un an après la date d'achat, tous frais de transport et de main-d'œuvre pour le remplacement des pièces sont la responsabilité de l'acheteur.

Équipement Doyon Inc. ne se tient pas responsable envers l'acheteur pour toutes conséquences ou dommages incluant, mais non limités à, dommages à la propriété, dommages pour perte d'usage, perte de temps, perte de profits ou de revenus, provenant de tout bris de garantie.

En aucun cas, cette garantie ne s'applique à l'extérieur du continent des États-Unis d'Amérique ou du Canada, à moins que l'acheteur n'ait une entente écrite avec Équipement Doyon Inc.

# ÉQUIPEMENT DOYON INC.

1255, rue Principale Linière, Qc, Canada G0M 1J0

Tel.: 1 (418) 685-3431 Canada: 1 (800) 463-1636 US: 1 (800) 463-4273 FAX: 1 (418) 685-3948

Internet: <a href="http://www.doyon.qc.ca">http://www.doyon.qc.ca</a> e-mail: <a href="doyon@doyon.qc.ca">doyon@doyon.qc.ca</a>